

Documentation de MesureImages

Cliquez sur « Ouvrir une image » pour ouvrir une image JPEG (seules les images JPEG sont prises en charge).

Vous pouvez zoomer en faisant glisser le curseur de zoom, le zoom se met à jour sur le texte à sa gauche.

Ensuite mettez l'échelle soit :

- Une échelle en DPI si vous connaissez le nombre de DPI de votre image, si vous l'avez scannée le plus souvent, dans ce cas écrivez le nombre de DPI.
- Une échelle manuelle : dans ce cas mettez un nombre de millimètres dans la boîte à côté de « Echelle manuelle » puis cliquez à droite sur le bouton radio « Echelle manuelle », tracez alors un segment sur l'image correspondant à votre nombre de millimètres. Pour cela cliquez sur le premier point puis sur le deuxième point du segment.

Ensuite faites vos mesures :

- Soit un segment, cliquez sur le bouton radio « Segment », puis cliquez sur le premier point puis sur le deuxième. La mesure se met à jour à gauche de la fenêtre
- Soit un angle, cliquez sur le bouton radio « Angle » puis cliquez sur le point d'une branche de l'angle, puis sur le sommet de l'angle (qui apparaît en bleu), puis sur un point de l'autre branche de l'angle. La mesure de l'angle se met à jour à gauche de la fenêtre
- Soit plusieurs segments reliés, cliquez sur le bouton radio « Segments » puis cliquez sur les points des sommets de tous ces segments. La mesure se met à jour à gauche de la fenêtre